

PRIMARK FRANCE SAS Primark rappelle Primark wooden music shaker



- Noms des modèles ou références concernés : **Primark wooden music shaker / DTR M&M Maracas**
- Marque : **Primark**
- Lot **7495201**
Lot **5311101**
- Date début/fin de commercialisation : du **01/03/2021** au **23/08/2023**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **Primark**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Il existe un risque que la collerette se détache du manche, ce qui pourrait présenter un risque d'étouffement et/ou d'ingestion.**
- Risques encourus par le consommateur : **Arrêt respiratoire**
- Description complémentaire du risque : **Il existe un risque que la partie inférieure de ces produits se détache, ce qui pourrait présenter un risque d'étouffement et/ou d'ingestion.**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **mercredi 27 décembre 2023**

CONTACT

- Informations complémentaires publiques : **Il n'est pas nécessaire de fournir une preuve d'achat pour obtenir un remboursement.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre