



BRANDT FRANCE rappelle Cuiseur à riz SUSHI PARTY



- Noms des modèles ou références concernés : **SUP515**
- Marque : **BRANDT**
- **GTIN 3660767953314 Lot Tous les lots**
- Conditionnements : **A l'unité, en carton (emballage blanc et rouge), photo de l'appareil et de ses accessoires**
- Date début/fin de commercialisation : **du 01/09/2015 au 02/05/2025**
- Informations complémentaires : **Cuiseur à riz et accessoires de fabrication de sushis**
- Zone géographique de vente : **France entière**
- Distributeurs : **BOULANGER, BRICOPRIVE, CARREFOUR, CASINO, CDISCOUNT, CONCERTO, CONFORAMA, CONNEXION, CORA, DARTY, DIGITAL, EXPERT, FNAC, GUYVIEULES, INTERMARCHÉ, AMAZON, PLANET, PRIXE, PROETCIE, PULSAT, SYSTEME U, UBALDI**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Non-conformité réglementaire**
- Risques encourus par le consommateur : **Choc électrique**
Brûlures
- Description complémentaire du risque : **RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE / RISQUE DE BRÛLURE**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Ne plus utiliser le produit, Rapporter le produit au point de vente, Contacter le point de vente, Détruire le produit.**

RECOURS DONT DISPOSENT LES CONSOMMATEURS

- Modalités de compensation : **Remboursement.**
- Date de fin de la procédure de rappel : **vendredi 15 août 2025**

CONTACT

- Numéro de contact : **0800101037**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre