

BRANDT rappelle Sushi party Cuiseur à riz



- Noms des modèles ou références concernés : **Sushi party Cuiseur à riz et accessoires de fabrication de sushis**. Tous les lots sont concernés. **Produit vendu en ligne, notamment via Amazon.**
- Marque : **BRANDT**
- GTIN code rappel: **3660767953314**
- Informations complémentaires : **DRC-7 / SUP515**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La surface du couvercle sous la poignée de l'appareil atteint des températures trop élevées. L'utilisateur peut toucher cette surface par inadvertance pendant l'utilisation, ce qui entraîne des brûlures. De plus, les distances d'infiltration pour l'isolation principale sont insuffisantes. Cela peut conduire à ce que l'utilisateur reçoive un choc électrique.**
- Risques encourus par le consommateur : **Brûlures**
Choc électrique

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **Arrêter d'utiliser le produit et contacter le vendeur.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre